


LAK SYSTEM ŁÓŻKA METALOWE

SCHEMAT MONTAŻU STOLIKA (wersja 6)



Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór naszego produktu – stolika nocnego ze szklaną półką. Prosimy zapoznać się z krótką instrukcją montażu. Opakowanie zawiera:

- s Stolik zgodnie z zamówionym wzorem
- s Plastikowe zaślepki (opcjonalnie, zależnie od modelu stolika)
- s Silikonowe soczewki – 4 szt. oraz sztuki zapasowe (nieobligatoryjnie)
- s Szklana półka (opcjonalnie)

Montaż stolika polega na włożeniu w otwory nóg plastikowych zaślepek (o ile wybrany model takich wymaga). Następnie należy zainstalować szklaną półkę postępując zgodnie z poniższym schematem.

Montaż półki w trzech krokach:

1. Po włożeniu wszystkich zaślepek stół należy ustawić w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni.
2. Na każdą znajdującą się w górnej części stolika zaślepkę należy położyć silikonową soczewkę (na środku powierzchni zaślepki). W modelach, które nie posiadają zaślepek, silikonową soczewkę wystarczy umieścić bezpośrednio na metalowej ramie.
3. Gdy soczewki znajdą się we wszystkich czterech miejscach, można położyć na nich półkę oraz docisnąć ją.

Ważne!

Silikonowe soczewki o antypoślizgowych właściwościach zabezpieczają półkę przed przypadkowym zsunięciem się, przy czym **nie mocują jej na stałe** z konstrukcją stolika. Podczas prawidłowego użytkowania półka **NIE** przemieszcza się. Atutem tego rozwiązania jest możliwość łatwego demontażu półki w celu czyszczenia lub transportu. Półkę można zdejmować i nakładać wielokrotnie.

Ze względów bezpieczeństwa stół nie jest przeznaczony do pomieszczeń, w których bawią się małe dzieci bez bezpośredniego nadzoru (np. w pokoju dziecięcym).

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 730 777 416
Życzymy radości z użytkowania. Lak System.
www.laksystem.pl